



## Montageanleitung für Hohlkammerplatten mit dem Kunststoff-Verlegeprofil „ZEVENER SPROSSE“



- 1.** Aufbau der Unterkonstruktion **1** und Vorbereitung der Stegplatten **2** wie in den „Verlegehinweisen für Stegplatten“ beschrieben. Beachten Sie, dass das Achsmaß von Mitte Profil bis Mitte Profil **4** 4 cm größer als die Platte sein muss. Bei einer 98 cm breiten Stegplatte + 4 cm von Mitte Profil zu Mitte Profil gleich 102 cm.
- 2.** Die Zevener Sprosse **3** wird auf die Längsseiten der vorbereiteten Stegplatten **2** aufgestülpt. Beachten Sie bitte dabei, dass die Platte 5 mm Abstand **5** zum Verlegeprofil behält – vorgegeben durch den Abstandhalter. Achten Sie darauf, dass das Profil seitenverkehrt mit der gegenüberliegenden Seite aufgedrückt wird, damit Sie später die Profile ineinander „klippen“ können. Die Platten müssen unbedingt mit der UV- geschützten Seite nach oben verlegt werden. (Stegplatten Polycarbonat einseitiger UV-Schutz)
- 3.** Das später auf der Unterkonstruktion aufliegende Profilteil (also jedes 2. Profil), in das danach das obere Profil „eingeklippt“ wird, muss alle 40 cm mit einem 5 mm Bohrer vorgebohrt werden (siehe Abbildung 2).
- 4.** Legen Sie eine vorbereitete Stegplatte (Element) auf die Unterkonstruktion. Richten Sie das Element entsprechend der Unterkonstruktion und dem Wasserlauf aus und schrauben die erste Element fest ( 4,2 x 32 mm V2A Kreuzschlitzschraube). Nun wird das nächste Element in das bereits befestigte Profil „eingeklippt“ und auf der anderen Seite wieder mit der Unterkonstruktion verschraubt. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Elemente verlegt sind.
- 5.** Legen Sie nun den Bremswinkel **8** auf das Profilende an der Traufe. Bohren Sie Bremswinkel und Profil vor, wie unter Punkt 4 beschrieben. Befestigen Sie den Bremswinkel (Abrutschsicherung für die Platten) mittels der PAN-Torx Schraube **15**, weiß, 4,8 x 60 mm in der Unterkonstruktion.
- 6.** Verschließen Sie nun die rechte und die linke Zevener Sprosse mit der Zevener Randleiste **9**.

### Wandanschluss (für alle Profile)

Bereiten Sie den Wandanschluss **1** vor, in dem Sie die Runddichtung, Artikel-Nr. VLF-35WARD in den dafür vorgesehenen Halbrundkanal **3** drücken. Jetzt wird der Wandanschluss an der Hauswand **4** mit einem Schraubenabstand **5** von 50 cm verschraubt. Die obere Versiegelungskante **6** wird dann mit Silikon als zusätzliche Sicherheit versiegelt. Die breite Lippendichtung **7** wird anschließend an den Profilkanten **8** so eingeschnitten, dass sie sowohl auf den Platten als auch auf dem Profil eng anliegt. Als optischer Abschluss wird nun das seitliche Wandabschlussteil **9** montiert. Achten Sie vor der Montage des Wandanschlusses darauf, dass die Stegplatten genügend Ausdehnungsspiel unter dem Wandanschluss zur Wand haben.



Wir freuen uns über Ihren Anruf!  
[info@dachplattenprofi.de](mailto:info@dachplattenprofi.de)  
Tel.: **03303 – 509 65 35**